

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов zxt@nt-rt.ru <http://zterex.nt-rt.ru/>

Механизм переключения передач




Рис. 51. Механизм переключения передач

| Артикул детали | Наименование детали |
|-----------------------|--|
| 201497-П8 | Болт М10х25 |
| 201505-П8 | Болт М10-6gx45 |
| 252136-П2 | Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 |
| 258253-П | Шплинт 1,2х175 ОСТ 37.001.172-92 |
| 258253-П | Шплинт 1,2х175 ОСТ 37.001.172-92 |
| 258948-П18 | Штифт 5х25 |
| 260307-П | Заглушка 20 |
| 263014-П | Шарик диаметром 9,5 мм фиксатора механизма переключения передач |
| 290766-П8 | Винт стопорный вилки включения заднего хода |
| 290766-П8 | Винт стопорный вилки включения заднего хода |
| 41-1702043-Б | Шток переключения заднего хода коробки передач |
| 41-1702078 | Палец блокирующий валика переключения коробки передач |
| 41-1702093-Б | Вилка включения заднего хода коробки передач |
| 49-1702101 | Ось вилки заднего хода коробки передач |
| 52-1702016 | Прокладка верхней крышки коробки передач |
| 52-1702025 | Головка штока переключения первой и второй передач коробки передач |
| 52-1702075 | Палец штока переключения третьей и четвертой передач стопорный |
| 52-1702080 | Плунжер стопорный штоков переключения передач |
| 52-1702089 | Заглушка отверстия плунжеров штока переключения передач |
| 52-1702094 | Головка включения заднего хода коробки передач в сборе |
| 52-1702095 | Головка штока заднего хода коробки передач |
| 52-1702097 | Предохранитель включений первой и второй передач и заднего хода |
| 52-1702098 | Пружина предохранителя включения заднего хода коробки передач |
| 52-1702099 | Стопор пружины |
| 53-1702024 | Вилка переключения первой и второй передач коробки передач |
| 53-1702027 | Вилка переключения третьей и четвертой передач коробки передач |
| 53-1702041 | Шток переключения третьей и четвертой передач |
| 53-1702060 | Шток переключения первой и второй передач |
| 71-1702015 | Крышка верхняя коробки передач |
| AAA-7234 | Пружина стопорного шарика механизма переключения передач |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород(831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны(8552)205341 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес для всех регионов zxt@nt-rt.ru <http://zterex.nt-rt.ru/>