

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов [zxt@nt-rt.ru](mailto:zxt@nt-rt.ru) <http://zterex.nt-rt.ru/>

## Компоновка гидрооборудования



<b>№</b>	<b>Артикул детали</b>	<b>Наименование детали</b>
1	1H0197	2-золотниковый гидрораспределитель
2	1H0209	Адаптер в сборе
3	1H0208	Переходник
4	835026M1	Кольцевое уплотнение
5	1H0246	Шланг высокого давления
6	1H0309	Колено в сборе
7	1H0310	Адаптер
8	835026M1	Кольцевое уплотнение
9	1H0194	6-золотниковый гидрораспределитель экскаваторного оборудования
10	835014M91	Переходник в сборе
11	358738X1	Переходник
12	835026M1	Кольцевое уплотнение
13	1H0097	Шланг обратного слива экскаваторного оборудования
14	371674X1	Муфта шарнира
15	358766X91	Колено
16	358757X1	Адаптер
17	835026M1	Кольцевое уплотнение
18	1H0218	Оголовок фильтра
19	1H0248	Адаптер в сборе
20	1H0247	Переходник фильтра гидравлического
21	835026M1	Кольцевое уплотнение
22	6107562M92	Переходник
23	Адаптер	Адаптер
24	835024M1	Кольцевое уплотнение
25	1H0107	Трубка обратного слива в бак в сборе
26	6112871M1	Шланг сливной
27	3517413M1	Хомут червячный
28	3517738M1	Композитный хомут червячной передачи
29	3517410M1	Хомут червячный
30	6111531M1	Рукав всасывающий
31	1TA0035M1	Шланг гидравлический нижний
32	6112853M91	Шланг напорный
33	359300X1	Уплотнение
34	1H0068	Главный клапан
35	1H0062	Рукав в сборе
36	358762X91	Колено
37	358753X1	Угловой штуцер

38	831497M1	Кольцевое уплотнение
39	3517847M91	Соединительная муфта в сборе
40	3517854M1	Соединительная муфта
41	835024M1	Кольцевое уплотнение
42	6112897M91	Шланг в сборе
43	1H0099	Рукав в сборе
44	339369X1	Шайба
45	339368X1	Болт
46	1H0267	Угольник в сборе
47	1H0266	Угольник
48	835026M1	Кольцевое уплотнение
49	1H0200	Шланг в сборе
50	6111152M92	Насос в сборе
51	1H0030	Шланг

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов    [zxt@nt-rt.ru](mailto:zxt@nt-rt.ru)    <http://zterex.nt-rt.ru/>**