

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов [zxt@nt-rt.ru](mailto:zxt@nt-rt.ru) <http://zterex.nt-rt.ru/>

## Распределительный вал. Клапаны и толкатели




Рис. 7. Распределительный вал, клапаны и толкатели

### Артикул детали

11-6512  
 12-1006026  
 12-1007076  
 13-1006015  
 13-1006024-А3  
 13-1007010-Б1  
 13-1007022-В1

### Наименование детали

Сухарь клапана  
 Втулка распределительного вала третья  
 Гайка регулировочного винта  
 Вал распределительный  
 Втулка распределительного вала  
 Клапан впускной  
 Шайба

13-1007033-B1	Втулка впускного клапана
13-1007034-B	Кольцо стопорное
13-1007082	Седло впускного клапана
13-1007082-BP	Седло впускного клапана (увеличенное на 0,25 мм)
13-1007082-РП	Седло впускного клапана (увеличенное на 0,05 мм)
13-1007100-B	Ось коромысел клапанов с заглушками в сборе
13-1007105-B	Стойка оси коромысел
13-1007112	Коромысло клапана с регулировочным винтом в сборе
13-1007114-A	Коромысло клапана с втулкой в сборе
13-1007116-A	Коромысло клапана
21-1007014-B	Колпачок маслоотражательный впускного клапана
21-1007020-B	Пружина клапана
21-1007025-B2	Тарелка
21-1007026-A	Втулка тарелки пружины клапана
21-1007055-A2	Толкатель клапана
21-1007080-A	Седло выпускного клапана вставное
21-1007080-BP	Седло вставное выпускного клапана, увеличенное на 0,25 мм
21-1007080-РП	Седло выпускного клапана (увеличенное на 0,05 мм)
21-1007121	Втулка коромысла
21-1007135	Шайба
21-1007161-B	Пружина распорная коромысел
250513-П	Гайка М10х1-4Н5Н
258054-П	Шплинт 4х30
291815-П	Шпилька М10х1-4хх80
293324-П	Шайба 11
293527-П	Шайба 23 оси коромысел
66-1007015	Клапан выпускной в сборе
66-1007038	Втулка направляющая выпускного клапана
66-1007075	Винт регулировочный
66-1007175	Штанга толкателя в сборе
ВК-13-1000103	Комплект полуобработанных втулок распределительного вала
ВК-13-1000106	Распределительные шестерни (13-1006020, 13-1005031-A) (комплект на один двигатель)

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов    [zxt@nt-rt.ru](mailto:zxt@nt-rt.ru)    <http://zterex.nt-rt.ru/>**