

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов [zxt@nt-rt.ru](mailto:zxt@nt-rt.ru) <http://zterex.nt-rt.ru/>

## Масляный насос и привод распределителя зажигания




Рис. 10. Масляный насос и привод распределителя зажигания

### Артикул детали

13-1011017-В  
 13-1011022-В  
 13-1011025  
 13-1011033  
 13-1011034  
 13-1011055-В  
 13-1011065-В  
 13-1011068

### Наименование детали

Корпус нижней секции масляного насоса в сборе  
 Корпус нижней секции масляного насоса  
 Ось ведомой шестерни нижней секции масляного насоса  
 Шестерня ведомая нижней секции масляного насоса  
 Шестерня ведущая нижней секции масляного насоса  
 Перегородка масляного насоса двигателя  
 Прокладка перегородки масляного насоса  
 Втулка упорная масляного насоса

13-1011080-Б	Прокладка масляного насоса двигателя
13-1011220-А	Валик привода масляного насоса
13-1016010	Привод распределителя в сборе
13-1016012	Валик привода распределителя с упорной втулкой в сборе
13-1016016	Валик привода распределителя
13-1016018	Шестерня привода распределителя
13-1016019	Корпус привода распределителя в сборе
13-1016020	Корпус привода распределителя
13-1016021	Втулка корпуса привода распределителя
13-1016023	Прокладка
13-1016026	Держатель
201466-П8	Болт М8-6gx45
21-1011058-Б	Пружина редукционного клапана
21-1011062	Плунжер редукционного клапана
21-1016014-А	Втулка упорная привода распределителя
250511-П29	Гайка М8x1-6Н ОСТ 37.001.124-93
250513-П8	Гайка М10x1-6Н
252135-П2	Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75
252136-П2	Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75
252155-П2	Шайба 8Л ОСТ 37.001.115-75
258713-П	Штифт
258937-П	Штифт 4x22
260411-П	Шпонка сегментная 3x16
291751-П2	Шпилька М8x1-4hx30
291797-П2	Шпилька М10x1-4hx30
291807-П2	Шпилька крепления масляного насоса
293372-П	Шайба 13
293373-П	Шайба 13
293469-П	Шайба 18
294958-П	Штифт 4x19
296494-П8	Пробка М18x1,5x12
33-1011015	Корпус верхней секции масляного насоса в сборе
33-1011020	Корпус верхней секции масляного насоса
33-1011032	Шестерня верхней секции масляного насоса ведущая
33-1011032-А	Шестерня верхней секции масляного насоса ведомая
33-1011040	Валик масляного насоса в сборе
33-1011042	Валик масляного насоса
52-1011025	Ось ведомой шестерни верхней секции масляного насоса

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов    [zxt@nt-rt.ru](mailto:zxt@nt-rt.ru)    <http://zterex.nt-rt.ru/>**